

MCHOSE

Klawiatura z przełącznikami magnetycznymi Ace 60


Skrócona instrukcja obsługi

Wskazówka: Obrazy w tej instrukcji są schematyczne i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

Pełna wersja podręcznika do pobrania na stronie: www.itrg.pl

STRONA 1

PRZEGLĄD PRODUKTU



Port USB Type-C

STRONA 2

Klawisze funkcyjne

Funkcje podświetlenia:



- > Zmierz kolor
- [F] Zmniejsz jasność
-] Zwiększ jasność
- [F] Zmniejsz prędkość efektów
- [F] Zwiększ prędkość efektów
- [F] Zmień tryb podświetlenia

STRONA 3

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne



ESC	[F]
1!	F1
2@	F2
3#	F3
4\$	F4
5%	F5
6^	F6
7&	F7
8*	F8
9(F9
0)	F10
-	F11
=+	F12

STRONA 4

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne



[Y]	Print screen
[U]	Scroll lock
[I]	Pauza
[H]	Insert
[J]	Home
[K]	PageUp
Backspace	Delete
[<]	PageDown
[M]	End
[Z]	Poprzedni utwór
[X]	Odtwórz / Pauza

STRONA 5

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne



[C]	Następny utwór
[V]	Głośność +
[B]	Głośność -
[N]	Wyciszenie
[/?]	↑
[E]	↓
ALT	←
Right CTRL	→
Right Shift	Zamiana funkcji strzałek
Left CTRL	Przełączanie numerycznej funkcji
Space	Przywróć ustawienia domyślne