

# MCHOSE




## V9 Turbo Gamingowy zestaw słuchawkowy

Uwaga: Przedstawione obrazy produktu mają charakter wyłącznie poglądowy, decydujące znaczenie ma rzeczywisty produkt.

### PRZEGLĄD PRODUKTU



### PRZEGLĄD PRODUKTU



Możliwe błędy: nieprawidłowe ułożenie słuchawek, obecność metalowych przedmiotów na powierzchni styku lub niewystarczające zasilanie z portu USB-C stacji bazowej.

Zdejmij słuchawki z bezprzewodowej stacji ładującej, usuń przyczynę problemu, odczekaj około 3 sekund, a następnie ponownie umieść je na stacji.



### POŁĄCZENIE 2.4G

#### Metoda 1 (Rekomendowana)




1) Włóż odbiornik do portu w bezprzewodowej stacji ładującej, następnie podłącz wtyk USB-C przewodu do portu w stacji, a wtyk USB do portu komputera.

#### Metoda 2



- Parowanie odbiornika (sparowany fabrycznie): W trybie 2.4G naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oraz przycisk mikrofonu, aż wskaźnik miganie na biało 3 razy, następnie włóż odbiornik USB do komputera. Zielony wskaźnik odbiornika będzie świecił światłem ciągłym, co oznacza pomyślne ponowne sparowanie 2.4G.
- W przypadku parowania ręcznego trzymaj słuchawki jak najbliżej odbiornika.

### POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE BT



Nazwa parowania: MCHOSE V9 Turbo


### TRYB KARTY DŹWIĘKOWEJ



- Przy włączonych słuchawkach podłącz przewód do komputera. Słuchawki automatycznie przełączą się w tryb karty dźwiękowej.
- Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby przełączyć się kolejno między trybami: tryb adaptera / tryb bezprzewodowy Bluetooth / tryb karty dźwiękowej.

### ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

#### Ładowanie bezprzewodowe (zalecane)



- Podłącz wtyk USB-C przewodu do odpowiedniego portu w bezprzewodowej stacji ładującej, a wtyk USB do komputera. Umieść słuchawki na stacji ładującej, aby rozpocząć ładowanie.
- Ładowanie: wskaźnik słuchawek świeci na czerwono; Pełne naładowanie: wskaźnik słuchawek świeci na zielono.

#### Ładowanie przewodowe



- Podłącz wtyk USB-C przewodu do portu w słuchawkach, a wtyk USB do komputera, aby rozpocząć ładowanie.
- Niski poziom baterii: wskaźnik wolno miga na czerwono; Ładowanie: wskaźnik świeci na czerwono; Pełne naładowanie: wskaźnik świeci na zielono.

### WPROWADZENIE DO STEROWNIKA

Sterownik aplikacji desktopowej:  
<https://www.mchose.store/pages/firmware-2>

Otwórz adres URL w przeglądarce, kliknij Download M HUB Driver, a następnie pobierz i zainstaluj sterownik.

Uwaga: Sterownik aplikacji desktopowej M HUB obsługuje obecnie wyłącznie system Windows 10 i nowsze; systemy Windows 7 oraz macOS nie są obecnie obsługiwane.

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących