



— GX87 Instrukcja obsługi —  
Klawiatura mechaniczna




- Przełącznik trybu pracy:
1. Pozycja lewa [B] – tryb bezprzewodowy.
2. Pozycja środkowa [OFF] – tryb przewodowy USB.
3. Pozycja prawa [2.4G] – tryb 2.4G.

Wyłączenie klawiatury: Przełącz klawiaturę na tryb przewodowy [OFF] i odłącz kabel, aby ją wyłączyć.
Częstotliwość raportowania klawiatury: Tryb przewodowy – 1000 Hz, tryb 2.4G – 1000 Hz, tryb bezprzewodowy – 125 Hz.




— GX87 User Guide —  
MECHANICAL KEYBOARD




- Mode switch:
1. The left position [B] indicates the wireless mode.
2. The middle position [OFF] indicates USB wired mode.
3. The right position [2.4G] indicates 2.4G mode.


Keyboard turning off: Switch the toggle to [OFF] and unplug the cable to disconnect.
Keyboard return rate: Wired mode 1000Hz, 2.4GHz mode 1000Hz, Wireless mode 125Hz.




• Połączenie 2.4G
1. Przełącz na tryb [2.4G].
2. Wyjmij [odbiornik USB] z gniazda z tyłu klawiatury.
3. Podłącz [odbiornik USB] do portu USB komputera, aby rozpocząć używanie.




• Połączenie bezprzewodowe
1. Przełącz na tryb [B].
2. Naciśnij kombinację klawiszy, aby przełączyć na tryb bezprzewodowy 1, a następnie przytrzymaj przez około 3 sekundy, aż doświadczysz efekt podświetlenia.
3. Wyświetli nazwę parowania [GX87 3.0] lub [GX87 5.0].



• 2.4GHz CONNECTION
1. Switch the toggle to [2.4G] to enter the 2.4GHz mode.
2. Take out the [USB receiver] from the rear slot of the keyboard.
3. Insert the USB receiver into the USB port on your computer. The keyboard is now ready for use.




• WIRELESS CONNECTIVITY
1. Switch the toggle to [B] to enter the Wireless mode.
2. Press the combination key to switch to wireless, hold down for about 3s until the bottom indicator light of the # key flashes quickly to enter pairing mode.
3. Search for pairing name [GX87 3.0] or [GX87 5.0] after the device successfully connect with the keyboard, indicator light will return to normal mode.



• Połączenie przewodowe
1. Przełącz na tryb [OFF].
2. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla USB typu C do odpowiedniego portu w klawiaturze.
3. Podłącz drugi koniec kabla USB do odpowiedniego portu w komputerze, aby rozpocząć używanie.

• Tryb oszczędzania energii
Klawiatura automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii po 1 minucie bezczynności w trybie bezprzewodowym/2.4G. Naciśnij dowolny klawisz, aby wybudzić klawiaturę.



• Opis efektów świetlnych
Kombinacja klawiszy umożliwia przełączanie między 17 efektami świetlnymi RGB:

Table with 5 columns: Fn +, Esc, A, S, Q, W. It lists functions for various key combinations in different operating systems (Windows, Mac).


• Fn kombinacje klawiszy
- Fn+Win = Zablokuj/Odblokuj klawisz Win (w systemie Windows, gdy klawisz Win jest zablokowany, wskaźnik świeci ciągle, a klawisz Win jest nieaktywny).

Table with 6 columns: Klawisz, F1-F6. Lists multimedia functions for Windows system.


• System Windows: Wyjaśnienie kombinacji klawiszy Fn (funkcje multimediale)

Table with 6 columns: Klawisz, F1-F6. Lists multimedia functions for Mac system.

• W systemie Windows, po przełączeniu na tryb Mac, klawisze Win i lewy Alt zostaną zamienione miejscami.




• Wskaźnik poziomu naładowania
W trybie 2.4G/bezprzewodowym (bez podłączonego USB) przytrzymaj Fn+B, aby sprawdzić poziom naładowania. Gdy bateria jest pełna, cyfry 1-0 świecą zielonym światłem.



• Ładowanie
Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego kabla USB, aby ją naładować. Podczas ładowania wskaźnik stanu wyświetla efekt przesuwającego się światła.

Table with 2 columns: Model, Specyfikacja. Lists product model, transmission method, charging interface, and voltage.

• Specyfikacje
Model produktu: GX87
Metoda transmisji: Bezprzewodowa/2.4G/Przewodowa
Złącze ładowania: Type-C
Napięcie/prąd ładowania: DC 5V ~ 1.5A



Karta gwarancyjna

Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiegokolwiek problemy z jakością produktu, prosimy o kontakt z nami.

Blank form for warranty card with fields for Model, Serial Number, Date of Purchase, Dealer, and Contact Person.




Table with 5 columns: Fn +, Esc, A, S, Q, W. Lists Fn key combination descriptions for various functions.

• Fn KEY COMBINATION DESCRIPTION
- Fn+WinLock/Unlock Win Key (In Windows systems, the indicator light remains on when the Win key is locked, and the Win key cannot be used).


Table with 6 columns: Key position, F1-F6. Lists Windows system Fn key combination instructions.

Table with 6 columns: Key position, F1-F6. Lists Mac system Fn key combination instructions.

• In the Windows system, after switching to the Mac system, the Win and Left Alt keys will be swapped.




• POWER DISPLAY
In 2.4GHz/Wireless mode (without USB inserted), press and hold Fn+B keys to check the battery power level.



• CHARGING
By connecting the keyboard to the computer through the equipped USB cable, the keyboard can be charged.

Table with 2 columns: Product model, Specifications. Lists product model and connectivity options.

• SPECIFICATIONS
Product model: GX87
Connectivity: wireless/2.4GHz/Wired
Charging interface: Type-C
Charging voltage/current: DC 5V ~ 1.5A



WARRANTY CARD

Thank you for purchasing our company's products. If there are any quality issues with the products during the warranty period, please contact us.

Blank form for warranty card with fields for Product model, User Name, Factory number, Warranty address, Purchase date, Warranty contact person, Salesperson, and Postal Code.

