K7 Ultra Mouse Handy Guide

MCHOSE



ŁADOWANIE / POŁĄCZENIE PRZEWODOWE



Podłącz kabel USB do portu USB-A komputera, a koniec USB-C do portu w myszce. Mysz automatycznie przełączy się w tryb przewodowy i rozpocznie ładowanie.

POŁĄCZENIE 2.4G

Przełącz myszkę na [2.4G], a następnie podłącz kabel USB do portu USB-A komputera, a koniec USB-C do magnetycznej bezprzewodowej stacji ładującej.

*Ręczne parowanie (domyślnie myszka jest sparowana): Naciśnij i przytrzymaj przyciski [Lewy + Środkowy + Prawy] myszy przez około 5 sekund, aż zielona dioda zacznie szybko migać — oznacza to tryb parowania. Następnie włóż kabel USB (koniec Typ-C) do magnetycznej stacji dokującej podłączonej do komputera i przysuń mysz na odległość około 20 cm od stacji. Gdy parowanie się powiedzie, dioda przestanie świecić.

Gdy jednocześnie podłączone są odbiorniki 1K i 8K, mysz połączy się z tym, który został podłączony jako pierwszy.

ŁADOWANIE PRZEZ MAGNETYCZNĄ BEZPRZEWODOWĄ STACJĘ DOKUJĄCĄ



Podłącz kabel USB do portu USB-A komputera, a koniec USB-C do magnetycznej bezprzewodowej stacji ładującej. Umieść mysz poprawnie na magnetycznej bezprzewodowej stacji ładującej; kontrolka zaświeci się na czerwono, co oznacza ładowanie. Gdy ładowanie zostanie zakończone, kontrolka zaświeci się na zielono.

*Gdy jednocześnie podłączone są ładowanie przewodowe i bezprzewodowe, priorytet ma ładowanie przewodowe.

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Ustaw przełącznik zasilania na pozycję [B], wyszukaj nazwę parowania MCHOSE K7 Ultra i kliknij, aby się połączyć. Jeśli połączenie się nie powiedzie, naciśnij i przytrzymaj przyciski [Lewy + Środkowy + Prawy] przez około 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie szybko migać, sygnalizując tryb parowania. Gdy połączenie zostanie nawiązane, kontrolka zgaśnie.